





Use gloves and a steady table when honing. Always hone the blades in a similar procedure.

1 Sharpen the blades.




2 Use the diamond side of the combi hone X-3.




Hone both sides of the blade.

3 Apply blade oil.




Apply on both sides of the blade.

4 Use the ceramic side of the combi hone X-3.




Hone both sides of the blade.

5 Hone carefully at a 5° angle for best result.



Hone both sides of the blade

6 Finish off with the polishing hone and the leather hone if needed.



Fine hone

Use the fine hone during games. It's coarser and will remove nicks in a fast way. If the blade is rusty and have deep nicks; use the fine hone prior to sharpening to save the sharpening wheel from a lot of wear.

Fork hone

Use the fork hone if you need a quick fix to regain the blades' edges during games and don't have time to resharpen.

Innehåll

x1 Kombibryne X-3



x1 Slipolja



x1 Finbryne



x1 Läderbryne




x1 Klykbryne




x1 Polerbryne




Använd skyddshandskar och ett stabilt bord. Bryna alltid båda skenorna på samma sätt.



Applicera på båda sidor av skenan.



Avsluta med poler- och läderbryne vid behov.



Slipa skridskorna.



Använd keramiksidan av kombibryne X-3.

Bryna båda sidor av skenan.



Använd diamantsidan av kombibryne X-3.

Bryna båda sidor av skenan.



Bryna försiktigt med 5° vinkel för bästa resultat.

Bryna båda sidor av skenan.

Finbryne
Använd finbrynet under match. Den har en grövre yta och tar bort alla hack i skenan på ett snabbt sätt. Om skenan är rostig och har djupa hack använd finbrynet innan slipning för att spara på slipskivans livslängd.



Klykbryne
Använd klykbrynet vid akuta matchsituationer när man måste återfå skenans egg och inte har tid för en omslipning.

